

## **Anleitung für die Waschmaschine**

Ein Waschgang kostet € 4,00 und ergibt 200 Minuten Strom Laufzeit für die Waschmaschine.

Anschließend die Waschmaschine mit Ihrer Wäsche befüllen und pro Waschgang 1 Stück kostenfreien Waschmittelpod gemeinsam mit der Wäsche in die Trommel geben,

Das gewünschte Waschprogramm auswählen und die Maschine starten.

Nun wird die Laufzeit des Programms angezeigt. Zu dieser Zeit bitte noch 30 Minuten

für den Knitterschutz dazurechnen. Dieser kann aber mit der Taste „Start / Wäsche nachlegen“

unterbrochen und der Waschgang somit beendet und die Tür geöffnet werden.

Die Benützung des Wäschetrockners ist kostenfrei.

Bitte das Flusensieb nach der Benützung säubern und entleeren.

Ein Bügeleisen kann an der Rezeption kostenfrei ausgeliehen werden, das Bügelbrett finden Sie neben der Waschmaschine.

Wir bitten um einen umsichtigen und sauberen Umgang mit den Geräten.

Bei einem Defekt oder einer Störung bitten wir um sofortige Meldung an der Rezeption.